

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意 |をよくお読みのうえ、正し くお使いください。

*ここ*に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの です。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明 示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される 内容を「警告 |「注意 |の2つに区分しています。いずれも安全に 関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

図記号の意味



この記号は、警告・注意を促す内容があること を告げるものです。△の中やわきに具体的な 注意内容が表示されています。



この記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。○の中やわきに具体的な禁止内容 が表示されています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容 を示すものです。●の中やわきに具体的な指 示内容が表示されています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う危険性が想定される内容を示します。



電源プラグにほこりが付着し ている場合はよく拭き取ってく ださい。



カッターが完全に止まったこと を確認してからふたを開けてく ださい。けがの原因になります。



交流100V以外では使用しな いでください。




100以機 表示された電源電圧(交流 100V)以外では使用しない でください。



定格10A以上のコンセントを 単独で使ってください。 他の器具と併用すると分岐コ ンセント部が異常発熱して発 火することがあります。



部品の取り付け、取り外し、お よびお手入れする時は、プラグ を抜いてください。 けがをする恐れがあります。





ふた・容器は、食器洗い乾燥機 での乾燥をしないでください。



子どもには使わせないでくだ さい。



子どもの手の届かないところ に、保管してください。



万一、煙がでている、変なにお いがする等、異常が発生した場 フラクタォホィ 合はそのまま使用しないで販 売店に連絡してください。 火災・感電の原因になります。



万一、本機を落としたり、異常が みとめられたり、本体が破損し プラグを抜くた場合は、電源プラグをコンセ ントから抜いて販売店に連絡し てください。そのまま使用する と火災・感雷の原因となります。





本体を水につけたり、水をかけ たりしないでください。また、水 等がかかった場合は、プラグを 抜いてから拭き取ってください。



故障・感電の原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き 差ししないでください。 感電の原因となります。



スイッチを細い棒(つまようじ) などで絶対に押さないでくだ さい。カッターが回転しますの で、手が触れたりすると非常に 危険です。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う危険性が 想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

移動について

プラグ・コンセント



雷源プラグを抜くときは、コード を持たずに必ず先端の電源プ ラグを持って引き抜いてくださ い。感電やショートして発火す ることがあります。



いたんだコードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しな いでください。感電・ショート・ 発火の原因となります。



本体の持ち運びは、必ず本体の 下側を両手で持ってください。



使用時以外は、電源プラグをコ ンセントから抜いておいてくだ プラグを抜く さい。絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因になります。



運転中に移動しないでください。



コードは無理に引っぱったり、ね じったり、無理に曲げたり、重い ものを乗せないでください。 コードが傷み、火災や感電の原 因となります。



調理材料を取り出す時は、ヘラ などを使い取り出してください。 カッターの刃は鋭利で危険です。 直接手を触れないでください。




不安定なところでは使用しない でください。

4	-	ď	N	
	е	ч		۱
	-	,		
١	_			

安全上の注意	
取 扱 説 明 書	
各部の名称	
リセットスイッチの復帰の仕方	
ご使用の前に····································	
ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お手入れの方法・保管について・8	
調理レシピ9	
チーズハンバーグ	調理目安表
焼き餃子	仕 様⋯⋯⋯ ⑰
エビのゴマ団子	保証書
だて巻き	保証規定····································
ナン·麦とろ···································	アフターサービスについて
カボチャスープ	
チーズケーキ・巨峰のシャーベット … ⑤	
ドレッシング	

取 扱 説 明 書 この度は電気調理器をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございま した。ご使用前に、この「取扱説明書」と「お料理の手びき」をよくお読み 頂き、正しくお使いください。なお、この「取扱説明書」は、保証書が一緒 になっておりますので、大切に保存して下さい。万一、使用中にわから ないことや不具合が生じた時、お役に立ちます。

各部の名称



容量以上で使用された場合または負荷が大き過ぎた場合、 モーターに負担がかかりリセットスイッチが動作し、回転 が停止します。


●電源プラグをコンセントから抜く。

②ふた及び容器を外す。

③本体を裏返し、図のように指でリセットスイッチを"カチッ"と小さい音がするまで押す。

④再び開始する場合は、量を減らして から行ってください。 (本体裏)

リセットスイッチ



■困った時の対処方法について

症状	原 因	対 策
■スイッチが入らない	●ふたのセットが悪い●電源プラグがはずれている●リセットスイッチが動作している	○ふたを確実にセットする○電源プラグをコンセントに差し込む○リセットスイッチを復帰する
■カッターが回らない	●材料の量が多い ●材料の切り方が大きい ●リセットスイッチが動作している	○量を減らして調理する ○お料理の手びき通りにする ○リセットスイッチを復帰する



で使用の前に

●容器を本体からはずします。



ふたをつけたまま取っ手を持って持ち上げます。

②ふたをあけ、ナイフカッターをはずします。



❸各部を洗います。



容器・ふた・カッターを洗います。 カッターはブラシを使って洗ってください。

スイッチの使い方

ふたをして、スイッチ操作板とスイッチ部を確実に合わせてから、手のひらまたは指でスイッチ操作板を押します。スイッチ操作板を押している間だけカッターは回ります。材料を入れ、最初にスイッチ操作板を2~3回押した後、連続して回してください。





連続して20分以上回さないでください。故障の原因になります。

注入口の使い方

液状の調味料を入れる場合にご使用ください。ふた全体を押さえるようにして、スイッチ操作板を押してください。

ふたは必ず、パッキンを つけて使用してください。



ナイフカッター

●容器にカッターを取り付けます。



●カッターの刃は鋭利で 危険ですから、「つまみ」 を持って取り付けます。

2材料を入れます。



●材料は1回に調理できる最大量以上は入れないでください。 最大量以上調理する時は、何度かに分けてください。

3容器を本体の上にのせます。



●容器は本体の上に しっかりとのせな いとスイッチが入 りません。

⁴ふたをかぶせます。



●本体のスイッチ部とふたのスイッチ操作板を合わせてふたをします。

⑤スピードスイッチを 合わせます。



●スピードスイッチを調理にあったスピード(HI/LOW)に合わせてください。



- ●図の様に支えて、ふたのスイッチ操作 板の部分を押すとスイッチが入ります。
- ●材料がカッターに巻きついた時は、 いったん本体から容器を外し、巻きつ いた材料を取り除いてください。
- ●カッターが回らない時は、いったん本体から容器を取り外して、材料を小さく切り直してください。

つ容器を外します。



●調理が終わりましたら、容器を本体から外してください。電源プラグをコンセントから抜いてください。



③ふたとカッターを外します。

●カッターは「つまみ」を持って外します。材料はへらなどで取り出します。

おろしカッター

●カッターを取り付けます。



②材料をカッターの上に入れ、容器を ③ふたをしてスイッチを入れます。 本体の上にのせます。



| 容器は本体の上 にしっかりのせな いとスイッチが 入りません。



- カッターの回転始めには. 材料が持ち上げられます ので、ふたは両手でしっか り押さえてください。
- ●スピードスイッチを調理に あったスピード(HI/LOW) に合わせてください。

お手入れの方法

①ふた、容器はスポンジに食器用洗剤
②カッターはぬるま湯を流しながら、 をつけて、出来ればぬるま湯で洗い、 水分をよくふき取ってください。



●熱湯(約60℃以上)で洗わないでください。

またはつけながら、ナイロンブラシ などですみずみまできれいに洗っ てください。

- ●カッターは鋭利ですか ら、取扱いには十分注 意してください。
- カッターは金属などの 堅いものにあてない でください。
- カッター刃の根元部分 には食材が残りやすい ので、よく洗ってください。

③本体の汚れは湿ったふきんなどで、 きれいにふき取ってください。



本体は絶対水洗いしないでください。シンナー・ ベンジン・金属たわし・みがき粉・化学ぞうきん などを使用すると、傷や変色の原因になります。

保管について

- ■ナイフカッターは、常に容器に取りつけた 状態で保管してください。
- ■おろしカッターは刃を傷めないように保管 してください。
- ■各パーツは乾燥したことを確認してから 保管してください。
- ■食器洗い乾燥機は使用しないでください。



スイッチ操作板の外し方

ふたの裏側より、スイッチ操 作板のフックを内側へつま み、押し上げると外れます。 取り付けは、セットしていた 蓋の穴へ差し込みます。







チーズ入りハンバーグ

材	料	〈4人前〉
たま	ねぎ…	300g 80g ーズ80g

/2
3
3
/2

- ●容器に肉・たまねぎを2~3cm角に切り、Aを入れてスピードスイッチをLOWにして回す。
- ②①を4等分し、中央をへこませてチーズを包み込み、形を整えて油を熱したフライパンで両面が色づくまで焼き、蓋をして弱火で蒸し焼きにする。
- ③②を取り出したフライパンにBを入れ、中火にかけソースをつくる。



焼き餃子・バフカッター側





材	料	〈4人前〉
	ベツ	5
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		, .
	いたけ	-1/1
	・にんにく ごま油・しょうゆ・・	
	ごま油・しょうゆ∵ 洒	
	/g 塩·······	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
餃子	_ の皮	
熱湯		…4~5さじ

- ●豚肉・キャベツは2cm角切に、ニラとねぎは2~3cmの長さに、生しいたけは軸を取って2~3cm角にきる。 生姜・ニンニクは皮を剥いておく。
- ②容器に野菜・肉・Aの調味料の順に入れて、スピードスイッチをLOWにして回す。
- ③②で出来た具を餃子の皮に適量をのせて包み、フライパンに油を熱し餃子を並べ、片面に焼き色をつけて熱湯4~5さじを加えて蒸し焼きにし、ごま油をたらして底をカリッとさせる。





エビのごまだんご

 材料
 〈4人前〉

 A:ブラックタイガー……300g
 豚バラ肉………50g

 玉ねぎ………1/4個
 しょうが………1/2片

 たまご………1個
 片栗粉………大さじ1

 塩…………少々
 いりゴマ………1/2カップ

- ●容器にAを入れ、スピードスイッチを LOWにして約20秒回す。
- ②バットにいりゴマを広げ、①で混ぜ合 わせたAを容器からスプーンでくって、 全体にまぶし形を整える。
- ₃油できつね色になるまで揚げる。







だて巻き

材	料	〈4人前〉
		100g
		······50g ¯ ······2個
2 I-		······大さじ2
~ NH		大さじ4
		大さじ1
塭…		小さじ1/2

作り方

- ●容器に、材料を全て入れ、スピードス イッチをHIにして約20秒回す。
- ②フライパンにサラダ油をなじませ、① を一度に流し入れ半熟状態になるまで焼く。裏面もきつね色になるまで焼く。

焼きあがったら熱いうちにまきすで 巻く。両端を輪ゴムでとめ、熱をとる。 冷めたら形を整える。







友こう おろしカッター使用 イク 人前)

化	↑ ↑	(4八則)
長い	\も······	300a
卵白]	⋯⋯1個分
みそ	-	·····50 g
しょ	: うが	1/2片
だし	,汁	適宜

作り方

●容器に、2~3 cm 角に切った長芋とみそ、卵白を入れスピードスイッチを HI にして、なめらかになるまで回す。

❷お好みでだし汁でのばし、麦飯にかける。



1.7		(1,52,
	'} ·····	
ベーキ	テングパウダー	小さじ1
塩		小さじ1
バター		·····30 g
コーク	ブルト(無糖)…	·····150 a

〈4人前〉

作り方

●容器に、強力粉・ベーキングパウダー・塩・バターを入れ、スピードスイッチを LOW にして回す。

材 料

- ②①にヨーグルトを少しずつ入れ回す。スピードスイッチを HI にして 生地に粘りと弾力が出るまで回す。
- ❸生地を引っ張りながらのばす。生地にぬれ布巾をかけておく。
- ④フライパンに油をひき、布巾をかけておいた面を下にして中火で焼く。





カボチャスープ





材料 〈4人前〉

カボチャ・・・・・250g ニンジン・・・・1/2本 玉ねぎ・・・・・2/1/2 個 水・・・・・・2カップ 固形スープの素・・・・2個 牛乳・・・・・カップ1 生クリーム・・・・大さじ2 塩・こしょう・・・・・・少々 バター・・・・・・・・・大さじ1

- ●カボチャは種とワタを取り、皮を削ぎ落として薄切りにする。 ニンジンは皮をむき半月切りにし玉ねぎは薄切りにする。
- ❷鍋にバターを熱し、カボチャ、玉ねぎを入れてしんなりするまで炒める。
- ❸②に水、固形スープの素を加え柔らかくなるまで煮る。
- ●③の具のみを取りだし、塩・こしょうを加えたものをスピードスイッチを HI にして 10~20 秒回し、なめらかにする。
- **⑤**④を鍋に戻し牛乳を加えて中火にかけ温める。
- ⑥仕上げに生クリームを加え味をととのえる。



チーズケーキ 材 料 〈4人前〉



·····250g
·····80g ¯
·····2個
·····1個
大さじ2
····200ml
·····15枚
·····40g

作り方

- ●容器にビスケットとバターを入れ、スピードスイッチ をLOWにしてしっとりするまで回す。
- 2容器にAを入れて、なめらかになるまで回す。
- \mathbf{O} \mathbf{I} \mathbf{I}
- ●①を敷き詰めてから②を流しいれ、生地の中の余分 な空気を抜き、60分焼く。

巨峰とヨーグルトのシャーベット



〈4人前〉

巨峰(種無し)……250g レモン汁……大さじ1 ヨーグルト(無糖)……150cc

砂糖………大さじ3

作り方

●巨峰の皮を剥いて、レモン汁をからませて冷凍庫で凍らせる。

ナイフカッター使用

②容器に①とヨーグルト、砂糖を入れ、スピードスイッチを LOWにして回す。

- ❸金属製のバットに入れ、冷凍庫で2時間以上凍らせる。
- ◆容器に③を入れ、スピードスイッチをHIにしてなめらか になるまで回す。
- **⑤**もう一度バットに移し、冷凍庫で凍らせ、 再び容器に入れて回す。 なめらかに なったら再度バットに移す。



ドレッシング各種 チャフカッター 興

作り方 ●容器に各材料を入れ、スピード スイッチをHIにして回す。

// L ===\

梅ダレ

材 料 (4人前) 梅肉……80g 砂糖……大さじ5 みりん……大さじ5

バジルソース

個	শ	〈4人則〉
バジ	ル	50g
にん	にく・	·····1 片
松の	実	·····少々
粉チ	ーズ・	大さじ5
塩…	• • • • • • •	小さじ1
こし	ょう・	·····少々
オリ	ーブフ	イル80ml

ゆずだれ

材料	〈4人前〉
ゆず	2個分
赤とうがらし	2本
塩	大さじ2
酒	大さじ1
みりん	大さじ5



	口义以				
	調理項目	材料	最大量	下 準 備	運転時間
IOW	みじん切り	玉ねぎ	300g	2~3cmに切ります。	約3~8秒
LOW	07UNU30	にんじん	300g	2~3cmに切ります。	約5~10秒
	ミンチ	豚肉	300g	2~3cm角に切ります。(筋のある物は除く)	約30~40秒
	すり身	白 身 魚	300g	内蔵・骨・皮を除き、2~3cm角に切ります。	約20~40秒
		え び	300g	頭・殼を除き、2~3cm角に切ります。	約10~20秒
	>	ハンバーグ	500g	肉・玉ねぎ:2~3cmに切ります。食パン:6~8つにちぎります。	約30~40秒
	混ぜる	ぎょうざの具	500g	2~3cmに切ります。	約30~40秒
HI	砕 <	煎りゴマ	300g	煎ります。	約20~30秒
		チョコレート	300g	2~3cmに切ります。	約10~20秒
		湯 で 野 菜	300g	2~3cmに切り、茹でます。	約40~60秒
	すりつぶす	冷凍果実	300g	2~3cmに切り、凍らせます。	約40~60秒
	混 ぜ る	マヨネーズ	300g		約40~60秒
		ドレッシング	300cc	卵・酢・サラダ油(カッターと容器の水は、良くふき取っておきます) 	約20~30秒
		だいこん	200cc	約2cm角に切ります。	約30秒
	おろし	山いも	250g	ウェンキ 約20~40~10~10~10~10~10~10~10~10~10~10~10~10~10	約30秒
		れんこん	200g	皮をむき、約2cm角に切り、酢水に約30分つけます。	約30秒
		にんじん	250g	皮をむき、約2cm角に切ります。	約30秒

仕 様

電源	AC100V 50/60Hz	容器の容	量	500g(左記の基準表による)	付属品 へら		
定格時間	20分	大 き	さ	幅15cm・奥行22cm・高さ24cm	※機能性改善により、 仕様の一部を変更する		
定格消費電力	140W(HIスピード時)	製品重	量	3.1kg	場合があります。		
電源コード	1.5m(有効長)	材	哲	本体: (ABS) ふた(AS) 容器(SUS)			
回転数	HI:約3,000回/分 LOW:約1,500回/分	ાજી	异	ナイフカッター(SUS+PP) おろしカッター(SUS+ABS)			

C S	# -			保証 番 Y-	E 書				- M J
お客様	ふりがな				ご住所	(〒 -)		
	お名前				お電話	()	_	
- 1	保証期間	対象部品 期間(お買上け			販売店	住所·店名			
đ	3買上げ日	年	月	目			電話		
#W	Æ	YD	ĸ 1	•			式会 ^{道116番}		ÆŠ

この度は、電気調理器をお買上げいただき 誠に有り難うございます。

この製品は、厳密な品質管理及び検査を 経てお客様のお手元にお届けしております。 保証期間中に、お客様の正常な使用状態で 万一故障した場合には、

当保証書の付記保証規定(下記)により

お買上げの販売店を通じて

責任をもって修理させていただきます。

保証規定

- ●保証期間はお買上げの日より1ヵ年です。保証期間内に正常な使用状態に於ける製造上の 欠陥による故障の場合は、販売店を通じて無料で修理いたします。
- ②次の様な場合は、保証期間内でも有料修理となりますのでご了承ください。 (イ)お取扱い上の誤り、製品の改造、不当な修理による故障及び損傷。(□)お買上げ後の輸送、移動、落下による故障及び損傷。(ハ)火災、天災、異常電圧、指定外電源(電圧、周波数)による故障及び損傷。(二)本保証書のご提示がない場合。(ホ)保証期限が過ぎた場合。
- ●本保証書にお買上げ日、販売店名が未記入の場合、あるいは、本保証書の字句を勝手に書き換えられた場合は、本保証書は無効となりますので、ご注意下さい。
- ●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- ⑤本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- ●保証書について…保証書は本取扱説明書に刷り込み式で添付しています。必ず、「販売店、購入日」等の記入を確かめられ、大切に保管してください。 保証期間…お買い上げいただいた日から1年間です。
- ②保証期間中の修理について…お求めの販売店、又は 最寄りの取扱店まで、お問い合わせください。保証 書の記載内容に応じて責任をもって修理させていた だきます。
- ●保証期間経過後修理の修理について…お求めの販売店にまずご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により修理いたします。



福島県須賀川市和田道116番地 TEL0248-73-3181代

─販売店-		_